

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with 15 columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. The first column lists various parameters like FABER, 345.0541.062, P1949, AEChood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, QBEP, PBEP, Qmax, WBEP, WL, Emiddle, Lwa, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSUELOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA, CONSELOS PARA POPULAR ENERGIA, RAD FOR ENERGIBESPARING, RAD FOR ENERGIBESPARING, ENERGIASAÄSTÜNÖUVOJA, REKOMENDACIIJI PO EKONOMII TĖRMINŲ TĖRMINŲ TĖRMINŲ, ENERGIASAÄSTÜNÖUOJANDED, and PADDMI ENERGIJAS TAUPISANAI. Subsequent columns provide translations and technical details for each parameter in the respective language.

